





Volg de stappen om de sonar te laten werken.


Klik op Nieuw project.



Vul een naam in b.v. sonar. Klik op: Aanmaken.




Ga nu naar variabelen en klik op:




Maak de variabele: afstand.

Je ziet de volgende variabele verschijnen.







Sleep **stel afstand** in op **0** naar het blauwe blokje: de hele tijd.




Ga naar uitbreidingen en voeg **sonar** toe.



Sonar staat nu in het menu. Open Sonar.




Sleep het zwarte vlak naar de 0 en zet dat vast. Zet **echo** op **P1** en **unit** op **cm**.






Ga naar




Zoek het vak




en zet dat onder het rode vakje.

Sleep





naar de 0 en zet vast.

Doe dit ook met



. Verander 100 in 1000.



Je bent klaar en kunt je project opslaan of downloaden.



Wil je downloaden, dan moet je de micro: bit aan de pc koppelen.

